

INSIGNUM®

PERSONAL WATCHES



Modell COCKPIT

erhältlich in den Zifferblatt Varianten:



Modell Nummer: FS 09120
 Gehäuse: Edelstahl (316L) / IP schwarz
 Krone: Edelstahl (316L) / IP schwarz, geriffled
 Werk: Citizen JS 50 und 3 x 5R325
 Band: Edelstahl (316L) / IP schwarz
 Bandanstoß: 32 mm
 Größe: 48,3 x 46,1 mm (ohne Krone)
 Höhe: 15 mm
 Gewicht: 363,8 gr
 Glas: Saphirglas
 Funktionen: Chronograph, Stunde, Minute, Sekunde
 3 weitere Zeitzonen
 ATM: 10 ATM (100 m Prüfdruck)

Limitierung auf 499 Exemplare weltweit, Limitierungszertifikat
 Einzelnummerierung





Model Number: FS 091200
 Case: stainless steel (316L) / IP black
 Crown: stainless steel (316L) / IP black, ruffled
 Movement: Citizen JS 50 and 3 x 5R325
 Band: stainless steel (316L) / IP black
 Width of Band: 32 mm
 Size: 48,3 x 46,1 mm (without crown)
 Height: 15 mm
 Weight: 363,8 gr
 Glass: sapphire glass
 Functions: chronograph, hour, minute, second
 3 further time zone
 ATM: 10 ATM (100 m test pressure)

Limited to 499 pieces worldwide, limitation certificate
 Individual numeration



INSIGNUM®

PERSONAL WATCHES



Werk: JS 50

1. Einstellung der Zeit:

- Drehen Sie die Krone auf (falls verschraubt) und ziehen Sie sie auf Position „1“ heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition „0“.

2. Einsatz der Stoppuhr:

- Die Stoppuhr kann ein Zeitintervall von bis zu Max. 29 Minuten und 59 Sekunden messen.

- Standard Zeitmessung:



- Messung der akkumulierten Zeit:



3. Einstellung der Chronographen:

- Wenn die Zeiger der Chronographen nicht in die „0“-Stellung zurückkehren, müssen Sie eine Rücksetzung der Stoppuhr durchführen.
- Drehen Sie die Krone auf (falls verschraubt) und ziehen Sie sie auf Position „1“ heraus.
- Betätigen Sie Drücker A bis der Sekundenzeiger die „0“-Stellung erreicht hat
- Betätigen Sie Drücker B um die Rücksetzung der Minuten-/Stundenzeiger in die „0“-Stellung durchzuführen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition „0“.

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition „0“ und verschrauben die Krone und die Drücker wieder.

Werk: 5R325

1. Einstellung der Zeit:

- Drehen Sie die Krone auf (falls verschraubt) und ziehen Sie sie auf Position „1“ heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition „0“.

Uhr mit verschraubter Krone:

Die Uhr hat eine verschraubte Krone um sie gegen das Eindringen von Staub und Wasser zu schützen. Zum Einstellen der Uhrzeit lösen Sie zuerst die Krone indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Krone befindet sich dann in Normalposition „0“.

Ziehen Sie die Krone heraus wenn der Sekundenzeiger genau auf der 12 Uhr Position steht. Stellen Sie nun den Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Uhrzeit ein. Drücken Sie im Anschluss die Krone leicht auf das Gewinde und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn fest.

Uhr mit verschraubten Drückern:

Die Uhr hat verschraubte Drücker um sie gegen das Eindringen von Staub und Wasser zu schützen.

Um die Drücker betätigen zu können, drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn. Nach Gebrauch der Drücker drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsposition zurück.

Hinweis:

Sollte Ihre Uhr an den Drückern und/oder der Krone eine blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFECT!

Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie können die Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel (keine scharfen Gegenstände!) entfernen.

Wichtig:

Die Einzelglieder des COCKPIT Armbands sind verschraubt! Bitte kontrollieren Sie die Einzelschrauben regelmäßig, wie alle Schraubverbindungen können sie sich lockern. Falls Sie Ihr Armband dauerhaft sichern wollen, empfehlen wir die Schrauben mit einem Kleber leicht zu fixieren, dies verhindert ungewolltes Lösen definitiv.



Entsorgungshinweis zu Batterien

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.

Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgeführt werden.

Abt.: Kundenservice 1

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Mönchengladbach
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo – Fr 9-17 Uhr)
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.
Bitte wählen Sie möglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert

Modell COCKPIT



Movement: JS 50

1. Setting the time:

- unscrew crown (if screwed) and pull out to position „2“.
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position „0“.

2. Chronograph operation:

This chronograph is able to measure up to max. 29 minutes and 59 seconds.

- Standard - measurement



- Accumulated elapsed time measurement



2. Adjusting the chronograph:

- If the chronograph hands do not return to „0“ position when the chronograph is reset, please follow the steps below.
- unscrew crown (if screwed) and pull out to position „1“.
- press pusher A, adjusting second hand to „0“ - position.
- press pusher B to reset minute / hour hands to „0“ - position.
- push the crown back to position „0“.

After setting your watch correctly, push the crown back to position „0“ and bolt the crown and the pushers again.

Movement: 5R325

1. Setting the time:

- unscrew crown (if screwed) and pull out to position „1“.
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position „0“.

Watch with screwed crown:

This watch has a screwed crown to protect it against the ingress of dust and water. To set the time first unscrew the crown by turning it counter-clockwise. The crown is set to be in normal position „0“.

Pull out the crown when the second hand is exactly at the 12 clock position. Adjust the hour and minute hands to the desired time.

After setting the time, slightly press the crown back to on the screw thread and turn the crown clockwise firmly.

Watch with screwed pushers:

This watch has screwed pushers to protect it against the ingress of dust and water.

To use the pusher, turn the screw counter-clockwise

After the use of the pusher turn the screw clockwise back to the starting position.

Note:

Should your watch have at the pusher and/or crown blue lacquer, this is NOT A DEFECT!

It serves to protect against scratching during transport. You can remove the lacquer slightly before use - by example scraping with the fingernail (no sharp objects!).

Important:

The individual links of your COCKPIT bracelet are fixed by screws.

Please check the screws regular, they might loosen from time to time.

In case you want to make sure that the screws do not get loose unexpected, fix the screws with a light glue.