

INSIGNUM®

PERSONAL WATCHES




Modell **MERCOR**

erhältlich in den Zifferblatt Varianten:


 Modell Nummer:..... WQ 0804
 Gehäuse:..... Edelstahl (316L), IP schwarz
 Krone:..... Edelstahl (316L), geriffelt, verschraubter Kronenschutz
 Werk:..... Citizen OS 20
 Band:..... Edelstahl (316L), IP schwarz
 Bandanstoß:..... 22 mm
 Größe:..... 45,0 mm (ohne Krone)
 Höhe:..... 14,0 mm
 Gewicht:..... 240 gramm
 Glas:..... Saphir Glas
 Funktionen:..... Chronograph, Stunde, Minute, Sekunde,
 24 Stunden Anzeige, Stoppfunktion und Datum zwischen 4 und 5 Uhr
 ATM:..... 20 ATM (200 m Prüfdruck)

Limitierung auf 499 Exemplare weltweit, Limitierungszertifikat
 Einzelnummerierung


 Model Number:..... WQ 0804
 Case:..... stainless steel (316L), IP black
 Crown:..... stainless steel (316L), ruffled, screwed with safety buckle
 Movement:..... Citizen OS 20
 Band:..... stainless steel (316L), IP black
 Width of Band:..... 22 mm
 Size:..... 45,0 mm (without crowne)
 Hight:..... 14,0 mm
 Weight:..... 240 gramm
 Glass:..... sapphire glass
 Bezel:..... 60 minutes scale
 Functions:..... chronograph, hour, minute, second
 24 hour index, stopfunction and date between 4 and 5 o'clock
 ATM:..... 20 ATM (200 m test pressure)

Limited to 499 pieces worldwide, limitation certificate
 Individual numberation





Werk: OS20

1. Einstellung der Zeit:

- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und ziehen Sie sie auf Position (2) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

2. Einstellung des Datums:

- Drehen Sie die Krone (falls verschraubt) auf und ziehen Sie sie auf Position (1) heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

3. Einsatz der Stoppuhr:

- Standard - Zeitmessung
Start **A** → Stopp **A** → Rücksetzung **B**
- Messung der akkumulierten Zeit
Start **A** → Stopp **A** → Neustart **A** → Stopp **A** → Rücksetzung **B**

4. Einstellung der Chronographen:

- Wenn der Zeiger der Chronographen nicht in die "0"-Stellung zurückkehren, müssen Sie eine Rücksetzung der Stoppuhr durchführen.
- Ziehen Sie die Krone auf Position (2) heraus.
- Betätigen Sie Drücker "A" bis der Sekundenzeiger die "0"-Stellung erreicht hat.
- Betätigen Sie Drücker "B", um die Rücksetzung der Minuten-/ Stundenzeiger in die "0"-Stellung durchzuführen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0) und verschrauben die Krone und die Drücker wieder, falls sie verschraubt sind.

Uhr mit verschraubter Krone:

Die Uhr hat eine verschraubte Krone um sie gegen das Eindringen von Staub und Wasser zu schützen. Zum Einstellen der Uhrzeit lösen Sie zuerst die Krone indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Krone befindet sich dann in Normalposition.

Ziehen Sie die Krone heraus wenn der Sekundenzeiger genau auf der 12 Uhr Position steht. Stellen Sie nun den Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Uhrzeit ein. Drücken Sie im Anschluss die Krone leicht auf das Gewinde und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn fest.

Uhr mit verschraubten Drückern:

Die Uhr hat verschraubte Drücker um sie gegen das Eindringen von Staub und Wasser zu schützen.

Um die Drücker betätigen zu können, drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn. Nach Gebrauch der Drücker drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn wieder in die Ausgangsposition zurück.

Hinweis:

Sollte Ihre Uhr an den Drückern und/oder der Krone eine blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFECT!
Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie können die Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel (keine scharfen Gegenstände!) entfernen.



Entsorgungshinweis zu Batterien

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.

Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgeführt werden.

Abt.: Kundenservice 1

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Mönchengladbach
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo - Fr 9-17 Uhr)
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.
Bitte wählen Sie möglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert



Movement: OS20

1. Setting the time:

- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).
- turn the crown clockwise to set the desired time
- push the crown back to position (0).

2. Setting the Date:

- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (1).
- turn the crown clockwise until desired date appears
- push the crown back to position (0).

3. Chronograph operation:

- Standard - measurement
Start **A** → Stop **A** → Reset **B**
- Accumulated elapsed time measurement
Start **A** → Stop **A** → Restart **A** → Stop **A** → Reset **B**

4. Adjusting the Chronograph:

- If the chronograph hands do not return to "0" position when the chronograph is reset, please follow the steps below:
- unscrew crown (if screwed) and pull out to position (2).
- press pusher "A", adjusting second hand to "0" position.
- press pusher "B" to reset minute / hour hands to "0" position.
- push the crown back to position (0)

After setting your watch correctly, push the crown back to position (0) and bolt the crown and the pushers again.

Watch with screwed crown:

This watch has a screwed crown to protect it against the ingress of dust and water. To set the time first unscrew the crown by turning it counter-clockwise. The crown is set to be in normal position

Pull out the crown when the second hand is exactly at the 12 clock position. Adjust the hour and minute hands to the desired time.

After setting the time, slightly press the crown back to on the screw thread and turn the crown clockwise firmly.

Watch with screwed pushers:

This watch has screwed pushers to protect it against the ingress of dust and water.

To use the pusher, turn the screw counter-clockwise

After the use of the pusher turn the screw clockwise back to the starting position.

Note:

Should your watch have at the pusher and/or crown blue lacquer, this is NOT A DEFECT!
It serves to protect against scratching during transport. You can remove the lacquer slightly before use - by example scraping with the fingernail (no sharp objects!).