



## Modell **HORA**

erhältlich in den Zifferblatt Varianten:



Modell Nummer:.....C08003  
 Gehäuse:.....Edelstahl (316L) / IPG gold  
 Krone:.....Edelstahl (316L), geriffelt  
 Werk:.....Quarz IS31  
 Band:.....Edelstahlarmband (316L) mit Ceramic Einlagen  
 Bandanstoß:.....18 mm  
 Glas:.....Saphir Glas  
 Größe:.....38,1 mm (ohne Krone)  
 Höhe:.....12,4 mm  
 Gewicht:.....136 gr  
 Funktionen:.....Datum, permanente große Sekunde  
 Lünette:.....Ceramic mit 60 minuten anzeige  
 ATM:.....10 ATM (100 m Prüfdruck)

Limitierung auf 499 Exemplare weltweit, Limitierungszertifikat  
 Einzelnummerierung



Model Number:.....C08003  
 Case:.....stainless steel (316L) / IPG gold  
 Crown:.....stainless steel (316L), rifflid  
 Movement:.....Quarz IS31  
 Band:.....stainless steel (316L) with ceramic inlay  
 Width of Band:.....18 mm  
 Glass:.....sapphire glass  
 Size:.....38,1 mm (without crowne)  
 High:.....12,4 mm  
 Weight:.....136 gr  
 Functions:.....permanent large second  
 Bezel:.....ceramic with 60 minute scale  
 ATM:.....10 ATM (100 m test pressure)

Limited to 499 pieces worldwide, limitation certificate  
 Individual numeration





Werk: Quarz

## 1. Einstellung der Zeit:

- Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

## 2. Einstellung des Datums:

- Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus
- Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0) und verschrauben die Krone wieder, falls sie verschraubt ist.

### Hinweis:

Sollte Ihre Uhr an den Drückern und/oder der Krone eine blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFECT ! Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie können die Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel (keine scharfen Gegenstände !) entfernen.



Movement: Quarz

## 1. Setting the time:

- Pull out the crown to position (2).
- Turn the crown clockwise to set the desired time.
- Push the crown back to position (0).

## 2. Setting the date

- Pull out the crown to position (1)
- Turn the crown anti-clockwise until the desired date appears.
- Push the crown back to position (0).

After setting your watch correctly, push the crown back and bolt the crown again (if screwed).

### Note:

Should your watch have at the pusher and/or crown blue lacquer, this is NOT A DEFECT ! It serves to protect against scratching during transport. You can remove the lacquer slightly before use - by example scraping with the fingernail (no sharp objects !).



### Entsorgungshinweis zu Batterien

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.

Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:  
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgeführt werden.

### Abt.: Kundenservice 1

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Mönchengladbach  
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo – Fr 9-17 Uhr)  
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.  
Bitte wählen Sie möglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.  
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert



Werk: Quarz

**1. Einstellung der Zeit:**

- Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

**2. Einstellung des Datums:**

- Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus
- Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0).

Wenn Sie Ihre Uhr wie gewünscht eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition (0) und verschrauben die Krone wieder, falls sie verschraubt ist.

**Hinweis:**

Sollte Ihre Uhr an den Drückern und/oder der Krone eine blaue Lackschicht aufweisen, ist dies KEIN DEFEKT ! Sie dient dem Schutz vor Verkratzen beim Transport. Sie können die Lackschicht vor dem Gebrauch leicht - durch z.B. Kratzen mit dem Fingernagel (keine scharfen Gegenstände !) entfernen.



Movement: Quarz

**1. Setting the time:**

- Pull out the crown to position (2).
- Turn the crown clockwise to set the desired time.
- Push the crown back to position (0).

**2. Setting the date**

- Pull out the crown to position (1)
- Turn the crown anti-clockwise until the desired date appears.
- Push the crown back to position (0).

After setting your watch correctly, push the crown back and bolt the crown again (if screwed).

**Note:**

Should your watch have at the pusher and/or crown blue lacquer, this is NOT A DEFECT ! It serves to protect against scratching during transport. You can remove the lacquer slightly before use - by example scraping with the fingernail (no sharp objects !).



**Entsorgungshinweis zu Batterien**

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie alte Batterien, wie gesetzlich vorgeschrieben unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen oder im Handel ab.

Bedeutung der einzelnen Batteriekennzeichnungen:  
Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium)

Bei Bedarf kann ein Batteriewechsel, gegen Entgelt, durch den Kundenservice durchgeführt werden.

**Abt.: Kundenservice 1**

52 Orange GmbH - Karstrasse 17 - 41068 Mönchengladbach  
Service Telefon: (+49) 0 2161 821330 (Mo – Fr 9-17 Uhr)  
Email: kundenservice@52orange.com

Bitte legen Sie die Garantiekarte, sowie eine Rechnungskopie/ Kaufquittung bei.  
Bitte wählen Sie möglichst einen nachvollziehbaren Versandweg.  
(Einschreiben, Paketdienst etc.) Unfreie Sendungen werden nicht akzeptiert